

“CONSTANT” konstantni režim rada - mode



- Kada pumpu priključimo na napajanje električnom energijom, posle par sekundi na ekranu će se pojaviti poruka "OFF" - isključeno. Pumpu uključujemo pritiskom na crveno dugme "ESC" iznad kojeg piše "ON - OFF"

- Kada uključimo pumpu ona će startovati u režimu (modu) rada koji je bio podešen u trenutku kada je pumpa poslednji put ugašena. Da bi promenili režim (mod) rada moramo da pritisnemo zeleno dugme "E".



- Tada će nam se pojaviti na ekranu poruka "PASSWORD" i četiri nule "0000". To je fabrički podešena šifra (password). Ukoliko nije promenjena šifra za ulazak u podešavanja potrebno je ponovo pritisnutu zeleno dugme "E".

- Tada će nam se pojaviti poruka "**SHORT MENU**" (jedino se prilikom prvog uključivanja pumpe pojavljuje opcija "**FULL MENU**"). Pritiskom na zeleno dugme "E" ulazimo u podešavanje parametra koji je bio poslednji zadani. Pojaviće nam se poruka u dva reda. Gornji nam kaže u kom režimu (modu) rada je trenutno pumpa i u donjem redu je data brojčana vrednost i merna jedinica. Pokazivač merne



jedinice će treperiti. Dok taj pokazivač treperi pritiskom na dugme "**GORE**" možete da menjate mernu jedinicu u kojoj podešavamo vrednost (udarac u minuti "SPM", udarac na sat "SPH", litara na sat "LPH").



Kada ste odabrali željenu mernu jedinicu pritiskom na dugme "**DESNO**" ulazite u podešavanje brojne vrednost zadate merne jedinice. Brojčana vrednost koja treperi se podešava pritiskom na dugme "**GORE**" do maksimalne moguće vrednosti kada se vrednost vraća na nulu i tako u krug dok ne dobijemo željeni broj na tom mestu. Prelazak na sledeće brojno mesto je pritiskom na dugme "**DESNO**" gde ponavljamo prethodnu proceduru i tako dok nam merna jedinica ponovo ne zatreperi. Tada pritiskamo crveno dugme "ESC" prvi put gde nas vraća na izabrani meni i još jednom pritiskamo isto dugme da bi vratili pumpu u izabrano radno stanje.

- Za podešavanja u "**FULL MENU**"-ju pogledati detaljno uputstvo u prilogu. U opciju "**FULL MENU**" ulazimo kada nam se pojavi na ekranu poruka "**SHORT MENU**" posle koje pritiskamo dugme "**GORE**" i kada se pojavi na ekranu poruka "**FULL MENU**" pritiskamo zeleno dugme "E" i dalje postupamo po detaljnem uputstvu u prilogu.

