

## "DIVIDE" režim rada = mode



○ Kada pumpu priključimo na napajanje električnom energijom, posle par sekundi na ekranu će se pojaviti poruka **"OFF"** - isključeno. Pumpu uključujemo pritiskom na crveno dugme **"ESC"** iznad kojeg piše **"ON - OFF"**

○ Kada uključimo pumpu ona će startovati u režimu (modu) rada koji je bio podešen u trenutku kada je pumpa poslednji put ugašena. Da bi promenili režim (mod) rada moramo da pritisnemo zeleno dugme **"E"**.



○ Tada će nam se pojaviti na ekranu poruka **"PASSWORD"** i četiri nule **"0000"**. To je fabrički podešena šifra (password). Ukoliko nije promenjena šifra za ulazak u podešavanja potrebno je ponovo pritisnutu zeleno dugme **"E"**.

○ Tada će nam se pojaviti poruka **"SHORT MENU"**. Pritiskom na dugme **"GORE"** pojavljuje se opcija **"FULL MENU"**.



○ Pritiskom na zeleno dugme **"E"** ulazimo u podešavanje parametra **"PROG [1] MODE"**. Ponovnim pritiskom na zeleno dugme **"E"** pojaviće nam se poruka **"MODE [1] CONSTANT"**. Pritiskom na dugme **"GORE"** pojavljuje se opcija **"MODE [2] DIVIDE"**. Ponovnim pritiskom na zeleno dugme **"E"** ulazimo u podešavanje parametra. Pojaviće nam se poruka u dva reda **"DIVIDE 001,00"**. Gornji nam kaže u kom režimu (modu) rada je trenutno pumpa i u donjem redu je data bročana vrednost koja pokazuje koliko puta će pumpa dozirati ("udariti") za jedan dobijeni impuls sa merača protoka. Dok taj pokazivač treperi pritiskom na dugme **"GORE"** možete da menjate brojnu vrednost tog polja. Kada ste odabrali željenu vrednost pritiskom na dugme **"DESNO"** ulazite u podešavanje sledećeg polja. Bročana vrednost koja treperi se podešava pritiskom na dugme **"GORE"** do maksimalne moguće vrednosti kada se vrednost vraća na nulu i tako u krug dok ne dobijemo željeni broj na tom mestu. Prelazak na sledeće brojno mesto je pritiskom na dugme **"DESNO"** gde ponavljamo prethodnu proceduru i tako dok nam merna jedinica ponovo ne zatreperi. Tada pritisnemo crveno dugme **"ESC"** prvi put gde nas vraća na izabrani meni i još jednom pritisnemo isto dugme da bi vratili pumpu u izabrano radno stanje.

○ Za složenija podešavanja u **"FULL MENU"**- ju pogledati detaljno uputstvo u prilogu. U opciju **"FULL MENU"** ulazimo kada nam se pojavi na ekranu poruka **"SHORT MENU"** posle koje pritisnemo dugme **"GORE"** i kada se pojavi na ekranu poruka **"FULL MENU"** pritisnemo zeleno dugme **"E"** i dalje postupamo po detaljnom uputstvu u prilogu.